



Softwareentwicklung für Architekten & Ingenieure seit 1996

PLANSTEMPEL / LEGENDE ERSTELLEN

Sie können wählen, ob Sie Vorlagen verwenden oder eine Legende komplett neu erstellen möchten. Nachfolgend eine kleine Anleitung zur Herstellung individueller Legenden.

Über "Projekt" – "Drucken" öffnet sich folgendes Fenster:

Drucken					
Drucken Sie können Druck wiederzuverwende oder Hintergrund.	profile anlegen, um häufig benötigte Einstellungen, die nicht projektabhängig sind, m. Druckprofile beinhalten dabei Einstellungen wie Kopf/Fußzeile, Ränder , Rahmen				
-Drucken mit folgen	den Einstellungen				
Drucker:	HP LaserJet P4515 UPD PCL 6 V Auswählen				
Format:	Α4 🗸				
Druckprofil:	Letzte Einstellungen 🗸 🔁 Seite einrichten				
	O Hochformat Querformat				
Informationen:	Querformat, Ränder (in mm): links 10, rechts 10, oben 24, unten 17 Auf eine Seite verkleinern				
Diagramm Spalten- und Vorgangsauswahl Legende Titel					
🔿 keine Legend	e drucken Position der Legende				
⊖ vordefinierte	Legende Legende bearbeiten V				
) eigene Leger	nde Legende bearbeiten Neue Legende				
Hilfe	Vorschau Drucken Abbrechen				

Nach Klick auf "neue Legende" startet der Legenden-Editor. Hier bitte auf "Neu" klicken.

🖺 📌 Legenden Editor (C) Vordruckverlag Weise GmbH 2014 – 🗆 💌							
Legende Zeile Zelle							
		Overkleinern	5				
Neu Speichern und Laden Speichern Beenden Übernehmen	Linksbündig Zentriert Rechtsbündig	🔝 Vergrößern	Vorlagen *				
Legende	Legenden Ausrichtung	Größe	Vorlagen verwenden				
Legenden Editor 2014 für Projekt-Manager und SiGe-Manager Egenschaften Legende, Zeile, Zeile, Rahmen Legende AliceBlue Rahmenfarbe Rahmenfarbe Schwarz Rahmenbreite (Pixel) 0							
Um ein gleichförmiges Layout zu erzielen, ist es oft erforderlich mehreren Zellen die gleichen Parameter zuzuweisen. Haten Sie die [Stro] Taste gedrückt, um mehrere Zellen gleichzetig auszuwählen.			× >				
(C)2014 Vordruckverlag Weise GmbH Legenden Editor für Projekt-Manager und SiGe-Manager Version 5							

www.weise-software.de





Softwareentwicklung für Architekten & Ingenieure seit 1996

					and the second
📫 💦 Neue Legende entwerfen 🛛 🗕 🗙				×	
Neue Legende					
Ausrichtung:	•	Dimension:		F	
• Die	Legende ist linksbündig	Höhe:	80 💽 m	m	Bitte beachten:
Die Legende ist zent	Legende ist zentriert	Breite:	120 💌 m	m	Jede Zeile enthalt eine be- stimmte Anzahl von Zellen,
		Anzahl Zellen:	10		die in jeder Zeile unter-
Die	Legende ist rechtsbündig	Anzahl Zeilen:	10	J	schiedlich sein kann. Es
				_	werden keine Spaiten ver-
Abbrechen OK					wendet.

Hier legen Sie die Ausrichtung der Legende, deren Größe sowie die Anzahl von Zellen und Zeilen fest.

Nachdem Sie hier Ihre gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie bitte mit "Ok".

Jetzt können Sie die einzelnen Zellen bearbeiten. Sie können die Höhe/Breite der Zelle festlegen, Text oder Bilder einfügen, die Rahmenart, -farbe und –dicke bestimmen usw.

🖺 Legenden Editor (C) Vordruckverlag Weise GmbH 2014 – 🗆 🗙							
Legende Zeile Zelle							
Neu Speichern und Übernehmund Laden Speichern Be	enden Linksbündig Zentriert Rechtsbündig Legenden Ausrichtung Größe Vorlagen Vorlagen Vorlagen						
Legenden Editor 2014 für Projekt-Manager und SIGe-Manager Eigenschaften Legende, Zeile, Zeile Rahmen Eegende Hintergrundfarbe Rahmenfarbe Rahmenfarbe Rahmenfarbe Rahmenfarbe Schwarz Zeiler (0) Zeiler (0) Zeile							
Schiffdrebe Schwarz C Schiffdrebe Schwarz C Zellenbild Zellenbild V Cellenbild Zellenbild V Control to the start and the start a	The second of the fit Deside Manager und Fits Manager Version 5						

Nach der Fertigstellung bitte unbedingt speichern.